



## RACER250 Evo

- Enceinte portable de 12 pouces 250 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT 5.0 + talkover + effet
- Livrée avec 2 antennes (RACER-GoAnt)
- Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo)
- Livrée sans micro GO-Hand

Référence: H11667

**829,00 € TTC**



- + **Design exclusif**
- + **Grande autonomie**
- + **Lecteur Bluetooth® 5.0**
- + **Stéréo sans fil Bluetooth® TWS**
- + **Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)**
- + **Micro UHF (optionnel)**
- + **UHF diversity**
- + **Talkover sur tous les micros**
- + **Effet de type Room**
- + **USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone**
- + **Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body**

- Haut-parleur : HP 12" + compression 1,35" impédance totale de 4 Ohms
- Puissance : Amplificateur classe D 250 W RMS/500 W max.
- Réponse en fréquence : 50 - 20 kHz
- Pression acoustique : 125 dB SPL max
- Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth® 5.0 intégré
- Livré avec télécommande infra rouge
- Dimensions en mm : 614 x 350 x 395
- Poids net avec batteries : 22,5 kg
- 2 emplacements pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

- **Bluetooth® TWS :**

- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER
- Talkover sélectionnable pour toutes les voies micro
- Effet ajustable de type Room

- **Finition :**

- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Compartiment de rangement pour 2 micros et câbles
- Poignée rétractable et roues de transport
- Embase C36 pour pied

- **Batterie :**

- 2 x DC 18 V 7 Ah pour le système, câblées en série
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 8 heures environ
- Switch « Battery connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Dimensions : 150 x 95 x 97 mm
- Poids : 3,075 kg

- **Gestion de l'alimentation :**

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED

- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

- **Micro HF optionnel :**

- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Audiophony
<b>Puissance</b>	250 W rms
<b>SPL max (@1m)</b>	125 dB
<b>Taille du modèle</b>	12"
<b>Fonction</b>	Batterie, Bluetooth, Bluetooth TWS, Effet room, Embase 36 mm, SD, Talkover, Télécommande sans fil, USB
<b>Famille</b>	RACER

## Références compatibles

 <p><b>COV-Racer250</b>  <b>145,00 € TTC</b>            Réf: H10791</p>	 <p><b>RACER-GoAnt</b>  <b>6,00 € TTC</b>            Réf: H11412</p>	 <p><b>RACER-GoModF5 evo</b>  <b>99,00 € TTC</b>            Réf: H11668</p>	 <p><b>RACER-GoModF8 evo</b>  <b>99,00 € TTC</b>            Réf: H11669</p>	 <p><b>GO-Hand-F8</b>  <b>89,00 € TTC</b>            Réf: H9989</p>
 <p><b>GO-Hand-F5</b>  <b>89,00 € TTC</b>            Réf: H11030</p>	 <p><b>GO-Body-F8</b>  <b>69,00 € TTC</b>            Réf: H9990</p>	 <p><b>GOHead</b>  <b>42,00 € TTC</b>            Réf: H9991</p>	 <p><b>GOLava</b>  <b>32,00 € TTC</b>            Réf: H9992</p>	 <p><b>GO-Body-F5</b>  <b>69,00 € TTC</b>            Réf: H11031</p>
 <p><b>RACER-GoModF6 evo</b>  <b>99,00 € TTC</b>            Réf: H11670</p>	 <p><b>GO-Body-F6</b>  <b>69,00 € TTC</b>            Réf: H11672</p>			

## Galerie photos





**audiophony**  
EQUIPMENT

Do not let your battery discharge.  
If the appliance won't be used for a long time or the red  
LED is ON, it means the battery is empty. Please plug  
the power cable and turn the BATTERY CONNECT  
switch ON.  
It takes about eight hours for a full charge and the green  
indicator LED will be on and the Charge is complete.  
PLEASE USE ORIGINAL BATTERIES!

No flames, sparks, smoke, battery discharge  
or explosion is to be expected under normal conditions. Do not  
use the device in a way that is not intended or that is not  
described in the user manual. Do not use the device in  
extreme temperatures. Do not use the device in  
extreme humidity or conditions. Do not use the device  
near water. Do not use the device near fire. Do not use the  
device near flammable liquids or gases. Do not use the  
device near children. Do not use the device near  
vehicles. Do not use the device near power lines.  
PLEASE USE ORIGINAL BATTERIES!

2 x 12V 5Ah

**DANGER**  
RISK OF BATTERY EXPLOSION  
DO NOT CHARGE

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**RACER250 Evo**

DIGITAL PLAYER

**audiotaphony**

CH 1 CH 2 CH 3

VOLUME LEVEL LEVEL LEVEL

MAC EFFECT MASTER VOLUME

BASS TREBLE

MASTER BALANCER

LINK CLUT

CHARGE FULL BATTERY LEVEL

POWER

100-240V 50-60Hz

100W 100V 10A

REVERSE POL. OFF. COVER

REVERSE POL. OFF. COVER

BATTERY CONNECT

**audiotaphony**

Do not let your battery discharge.

If the equipment is not used for a long time or the red light (LOW) is flashing inside the battery, please plug the power cable and turn the BATTERY CONNECT switch ON.

When about eight hours for a full charge and the green indicator LED will be on and the charge is complete. PLEASE USE ORIGINAL BATTERIES!

No external power when battery discharge.

To prevent fire and other possible damages due to the high current value, please do not connect the charge cable to any socket or power supply (other than our BATTERY CONNECT) port.

If you encounter any trouble, please contact our customer service team or visit our website for more information.

2 x 18V 7Ah

**DANGER**  
Risk of fire and explosion if not used properly.

**CAUTION**  
Risk of electric shock if not used properly.

REVERSE POL. OFF. COVER

REVERSE POL. OFF. COVER

BATTERY CONNECT